

ПРАВИЛА

транспортировки и хранения композитной арматуры ЭТИЗ

1. Упаковка, в которой отгружается композитная арматура, предназначена для её сохранности во время транспортировки.
2. Композитную арматуру транспортируют в горизонтальном положении любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
3. Композитную арматуру следует хранить в горизонтальном положении на стеллажах, поддонах, в неотапливаемых или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов на высоте от пола не менее 100 мм. Допускается хранение под навесами, защищающими от осадков и солнечных лучей; следует избегать воздействия на композитную арматуру ультрафиолетового излучения.
4. При хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать меры, исключающие механические повреждения композитной арматуры. При разгрузке с транспортного средства запрещается сбрасывать смотанную в бухты композитную арматуру на землю.
5. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо производить квалифицированным персоналом с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009.
6. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с композитной арматурой, свёрнутой в бухты, если бухты скреплены менее, чем тремя проволоочными стяжками. В этом случае бухту необходимо дополнительно скрепить проволоочными стяжками.

Меры предосторожности при работе с композитной стеклопластиковой арматурой

Необходимо использовать перчатки с ПВХ-напылением. При использовании для резки арматуры угловых шлифмашин («болгарок») с отрезными дисками, следует дополнительно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (респиратор) и защиты глаз (защитные очки).

Свёрнутую в бухты арматуру следует разматывать осторожно, ввиду достаточно высокой упругости композитной арматуры. Удобнее всего разматывать стеклопластиковую арматуру при помощи бухто разматывателя.

Если его нет, то поступите следующим образом:

Вариант 1 (рекомендуемый):

- подготовьте две доски длиной в 2 или более раза больше, чем диаметр бухты;
- наденьте перчатки и защитные очки;
- положите бухту на землю на ровное место плашмя;
- проследите, чтобы в пределах круга на расстоянии 5 метров от бухты не было людей, животных или предметов, которые может повредить арматурный прут при размотке бухты;
- положите одну доску сверху бухты по её диаметру;
- положите вторую доску сверху бухты по её диаметру – перпендикулярно первой доске;

- встаньте в центр бухты на вторую доску;
- осторожно разрежьте скотч, которым обмотана бухта;
- осторожно развяжите или перекусите кусачками проволоку, которой скреплена бухта – с внутренней стороны бухты;
- бухта в этот момент должна распрямиться;
- после того, как бухта распрямится, осторожно сойдите по доске на землю;
- возьмите за свободный внешний конец прута и разматывайте его.

Вариант 2:

- наденьте перчатки и защитные очки;
- поставьте бухту на землю вертикально (как колесо), следя за тем, чтобы свободные концы прута не были сверху;
- наступите одной ногой на нижнюю часть бухты и прижмите её к земле;
- придерживая бухту одной рукой, другой осторожно разрежьте скотч, которым обмотана бухта;
- придерживая бухту одной рукой, другой осторожно развяжите или перекусите кусачками проволоку, которой скреплена бухта;
- разматывать бухту следует, придерживая её руками и медленно перекачивая её по земле, при этом свободный внешний конец прута будет расстилаться по земле.